

CARD COMPLETE	FIRSTDATA Verifone	FIRSTDATA Ingenico	INGENICO	A1 – CONCARDIS	HOBEX	SIX
ZVT Protokoll 13.06/ 13.08	ZVT Protokoll 13.06/ 13.08	ZVT/A32.de	ZVT/A32.de	ZVT Protokoll 13.06/ 13.08 & ZVT/A32.de	ZVT Protokoll 13.06/ 13.08	TIM-Server
Pepper Typ 29	Pepper Typ 56	Pepper Typ 104	Pepper Typ 104	Pepper Typ 56 & Typ 104	Pepper Typ 84	Pepper Typ 7

Pepper Kosten pro BK Terminal

Erw. Bankomatschnittstelle ZVT

einmalig: 220€ exkl. USt monatlich: 3,85€ exkl. USt

Falls eine Apotheke den Anbieter bzw. die bestehenden Pepper-Bankomatterminals tauscht, so ist auch beim Wechsel der Typen ggf. eine neue Lizenz notwendig.

Intern getestete Bankomat Terminals

Card Complete iPP 480

LAN

ZVT

- TCP/IP oder RS232
- Port: 20007
- Terminal **Typ 29**

Firstdata Verifone H5000

LAN

ZVT

- TCP/IP oder RS232
- Port: 22000
- Terminal **Typ 56**

Firstdata Ingenico iWL250

LAN/Bluetooth

ZVT

- RS232 Baudrate 9600
- Terminal **Typ 104**
- Am Terminal
Einstellungen → Terminal → Betriebsartoptionen → Anmeldung → „AUS“

FirstData Verifone Vx680

WLAN

ZVT

- TCP/IP
- Port: 20007 (nur TCP/IP)
- Terminal **Typ 56**

Ingenico iWL250

LAN/Bluetooth

ZVT

- TCP-IP
- Port: 20007
- Terminal **Typ 104**

Hobex Ingenico iCT220	LAN	ZVT	
• TCP/IP • Port: 20007 • Terminal Typ 84			
Hobex Ingenico iWL250	LAN/ Bluetooth	ZVT	
• RS232 und TCP/IP • Port: 20007 • Terminal Typ 84			
SIX Yoximo	WLAN	TIM- Server	
• TCP/IP • IP: 127.0.0.1 PORT: 1 • Terminal Typ 7 • TIM Server Installation nach interner Anleitung BK Firmware _044 Multiuser, _090 kein Multiuser			
SIX Verifone e355	WLAN	TIM- Server	kein eigener Bon-Drucker
• TCP/IP • IP: 127.0.0.1 PORT: 1 • Terminal Typ 7 • TIM Server Installation nach interner Anleitung BK Firmware _044 Multiuser, _090 kein Multiuser			
SIX Verifone Engage p400	LAN	TIM- Server	
• TCP/IP • Terminal Typ 7 • TIM Server Installation nach interner Anleitung			
SIX Verifone V400m	WLAN	TIM- Server	
• TCP/IP • IP: 127.0.0.1 PORT: 1 • Terminal Typ 7 • TIM Server Installation nach interner Anleitung BK Firmware _044 Multiuser, _080 kein Multiuser			

Concardis A1 - Verifone V200c	LAN	ZVT
• TCP/IP • Port: 20007 • Terminal Typ 56		
Concardis A1 - CCV Base Next	LAN	ZVT
• TCP/IP • Port: 20007 • Terminal Typ 56		
Concardis A1 - CCV Mobile Premium	WLAN	ZVT
• TCP/IP • Port: 20007 • Terminal Typ 56		
Concardis A1 - Ingenico LANE 5000	LAN	ZVT
• TCP/IP • Port: 20007 • Terminal Typ 104		
Concardis A1 - Ingenico DESK 5000	LAN/WLAN	ZVT
• RS232, USB, TCP/IP • Port: 20007 • Terminal Typ 104		
Concardis A1 - Ingenico MOVE 5000	WLAN/GPRS/Bluetooth	ZVT
• TCP/IP • Port: 20007 • Terminal Typ 104		

Intern nicht getestet, dennoch in Apotheken erfolgreich in Betrieb genommen

SIX Vending LANE iSelf Outdoor LAN **TIM-Server**

- TCP/IP
- Terminal **Typ 7**
- IP: 127.0.0.1 PORT: 1
- TIM Server Installation nach interner Anleitung

FirstData Ingenico iWL250-WLAN WLAN **ZVT**

- TCP/IP
- Port: 5577
- Terminal **Typ 104**

Firstdata Ingenico iCT220 LAN **ZVT**

- TCP/IP
- Port: 20007
- Terminal **Typ 104**

Hobex Ingenico IWL 258 WLAN **ZVT**

- TCP/IP
- Port: 20007
- Terminal **Typ 84**
GF nur ab 1€ zulässig

Ingenico DESK 3500 LAN/ WLAN **ZVT**

- RS232, TCP-IP
- Port: 5577
- Terminal **Typ 104**

Ingenico DESK 5000 LAN/WLAN **ZVT**

- RS232, USB, TCP/IP
- Port: 20007
- Terminal **Typ 104**

Ingenico MOVE 3500 LAN/WLAN/Bluetooth **ZVT**

- TCP-IP
- Port: 5577
- Terminal **Typ 104**

WLAN PW darf keine Sonderzeichen enthalten, Sonderzeichen- Eingabe am Terminal nicht möglich!